

ACO Vario 2.0 – informacje na temat eksploatacji

Użytkowanie

1. Zestaw wycieraczki ma za zadanie zbierać i magazynować zanieczyszczenia z butów poruszających się po niej osób w miejscach takich jak:
 - a. Wejścia do budynków jednorodzinnych
 - b. Wejścia główne i boczne do budynków o względnie niewielkim ruchu pieszych
 - c. Tarasy
 - d. Budynki o większym natężeniu ruchu pieszych, wózków sklepowych itp. przy zastosowaniu odpowiednich typów rusztów i zabudowy dostosowanej do warunków użytkowania
 - e. Wejść technicznych z możliwością przejazdu np. ręcznych wózków paletowych (tzw. paleciak) przy zastosowaniu zabudowy i rusztów w klasie B125
2. Z uwagi na montaż na zewnątrz budynków w korpusie wycieraczki można zamontować odpływ dla wody celem jej odprowadzenia.
3. Odmienne sposoby montażu i użytkowania, jak również modyfikacje produktu nie przewidziane przez producenta, są zabronione.
4. W przypadku zaobserwowania jakichkolwiek uszkodzeń korpusu wycieraczki, jego rusztu lub innych elementów należy niezwłocznie zaprzestać jego użytkowania (np. wyłączyć obszar z możliwości poruszania się osób lub/i pojazdów) i niezwłocznie rozpocząć naprawę lub wymianę uszkodzonych elementów.
5. Nie zaleca się podłączania odpływu z korpusu do kanalizacji sanitarnej. W przypadku takiej ewentualności należy w odpływie zamontować fabryczne zasyfonowanie z ewentualnym dodatkowym zaworem zwrotnym, aby uniknąć przedostawania się nieprzyjemnych zapachów.
6. Jeśli wpust jest narażony na występowanie ujemnych temperatur aby uniknąć uszkodzeń zasyfonowania i/lub korpusu wpustu na ten okres zasyfonowanie należy wypełnić cieczą niezamarzającą w ujemnych temperaturach, aby zachować prawidłowość działania syfonu.

Serwis i konserwacja

1. Wnętrze korpusu powinno być sprawdzane wzrokowo celem określenia ilości zebranych zanieczyszczeń przynajmniej 1 raz w miesiącu. W przypadku obserwacji zanieczyszczenia we wnętrzu korpusu lub w ruszcie/macie należy przeprowadzić konserwację i czyszczenie.
2. W korpusach z zamontowanym odpływem wyposażonym w odpływ z koszykiem na liście, syfon lub syfon i zawór zwrotny konserwację tych elementów należy przeprowadzać minimum 1 raz na 6 miesięcy.
3. Korpus i ruszt/matę należy czyścić minimum 2 razy do roku
4. Częstotliwość czyszczenia należy zwiększyć jeśli lokalne warunki powodują szybsze gromadzenie zanieczyszczeń lub/i zatykanie rusztu np. przez liście, drobne kamienie itp..
5. Wszelkie czynności serwisowe należy przeprowadzać w temperaturze wyższej niż 5 °C
6. Konserwacja i czyszczenie korpusu:
 - a. Zdjąć ruszt
 - b. W przypadku gdy w korpusie wycieraczki zamontowane są dodatkowe elementy np. profile wzmacniające lub listwy led – zdemontować je.
 - c. Wymieść zanieczyszczenia z użyciem szczotki i zmiotki lub jeśli zanieczyszczenia są wilgotne. łopatką. **UWAGA! Nie zmiatać/wsypywać zanieczyszczeń do odpływu!**
 - d. Szczególną uwagę należy zwrócić na gniazda w których spoczywa ruszt oraz profile wzmacniające – nie powinny się tam znajdować jakiegokolwiek zanieczyszczenia.
 - e. Jeśli występuje przeprowadzić serwis odpływu z korpusu.
 - f. Po zakończonym procesie można przepłukać korpus i ruszt wodą.
 - g. Zamontować ruszt z powrotem.

ACO Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 5, Łąjski
05-119 Legionowo

Tel.: +48 22 76 70 500
email: info@aco.pl
www.aco.pl

KRS: XIV Wydz. Gosp. Sądu Rej. dla m. st.
Warszawy nr 0000054931
NIP: 113-00-05-700
Kapitał zakładowy: 3.629.800 PLN

7. Konserwacja i czyszczenie elementów zamontowanych w odpływie:
- a. Zdemontować kosz na liście
 - b. Zdemontować zasyfonowanie (jeśli występuje)
 - c. Odkręcić zawór zwrotny (jeśli występuje)
 - i. W przypadku niemożności ręcznego odkręcenia zaworu zwrotnego można użyć klucza nasadowego 17 celem poluzowania zaciętego zaworu
 - d. Sprawdzić drożność odpływu.
 - e. Oczyszczyć wszystkie zdemontowane elementy ciepłą wodą ze szczególnym uwzględnieniem gwintów oraz uszczelk (temperatura wody nie wyższa niż 50 °C) – nie używać chemii, agresywnych środków czyszczących, nie gotować.
 - f. Sprawdzić czy kulka zaworu zwrotnego ma swobodę ruchu i przylega do gniazda szczelnie zamykając odpływ.
 - g. Jeśli w odpływie zamontowany był zawór zwrotny należy oczyścić gwint we wnętrzu odpływu
 - h. Po oczyszczeniu sprawdzić wzrokowo wszystkie zdemontowane elementy, odpływ oraz uszczelki umieszczone w zasyfonowaniu oraz zaworze zwrotnym pod względem czystości i uszkodzeń.
 - i. Jeśli zostaną zaobserwowane uszkodzenia element taki należy wymienić
 - i. Nasmarować uszczelki zaworu środkiem poślizgowym.
 - j. Włożyć zawór w odpływ – z uwagi na zwężenie w króćcu odpływowym w celu przepchnięcia klatki trzymającej kulkę zaworu należy pokonać lekki opór z użyciem siły aby klatka trzymająca kulkę odkształciła się odpowiednio żeby przejść przez zwężenie. **UWAGA! Nie kręcić elementem w momencie pokonywania oporu!**
 - k. Zakręcić zawór zwrotny w części dolnej odpływu bez użycia narzędzi.
 - l. Włożyć i docisnąć syfon w odpływie upewniając się, że element właściwie spoczywa w gnieździe.
 - m. Zalać syfon wodą lub niezamarzającą cieczą w okresie zimowym
 - n. Założyć kosz na liście upewniając się, że wypustki w pierścieniu znajdują się w odpowiednich gniazdach w koszyku.

ACO Sp. z o.o.

Ul. Fabryczna 5, Łąjski
05-119 Legionowo

Tel.: +48 22 76 70 500
email: info@aco.pl
www.aco.pl

KRS: XIV Wydz. Gosp. Sądu Rej. dla m. st.
Warszawy nr 0000054931
NIP: 113-00-05-700
Kapitał zakładowy: 3.629.800 PLN