

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRODUKTU

1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń produkt należy wymienić na pozbawiony wad.
2. Produkt ustawiać na płaskiej stabilnej powierzchni (nie dotyczy donic wiszących).
3. W przypadku korzystania z produktu na zewnątrz należy usunąć korek z otworu wylotowego odprowadzającego nadmiar wody (nie dotyczy donicy wiszącej LUCA).
4. Produkt zawiera składniki pochodzenia naturalnego. Jest podatny na odbarwienia. Nie należy wystawiać go na długotrwałą ekspozycję słoneczną (dotyczy wyrobów linii wood i coffee).
5. Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z produktami spożywczymi.
6. Produkt służy wyłącznie do hodowli roślin.
7. Produkt należy regularnie czyścić. W tym celu należy używać czystej bieżącej wody o temperaturze 20-40 stopni Celsjusza z łagodnym detergentem.
8. Do czyszczenia nie używać szczotek z twardym włosiem lub ostrych gąbek, które mogą uszkodzić powierzchnię produktu.
9. Dopasować wielkość rośliny do wielkości produktu.
10. Zachować ostrożność podczas przenoszenia/przesuwania produktu w temperaturze poniżej 5 stopni Celsjusza - ryzyko pęknięcia produktu.
11. Unikać kontaktu z otwartym ogniem lub bezpośrednim źródłem ciepła.
12. Regularnie sprawdzaj wyrób pod kątem uszkodzeń
13. Produkt zmontować zgodnie z załączoną instrukcją montażu.
14. Należy okresowo sprawdzać stan linki stalowej/sznurka z tworzywa - podatność na czynniki atmosferyczne.
15. Jeżeli w produkcie znajdują się rośliny lub kwiaty trujące, upewnij się, że jest na nim umieszczona odpowiednia etykieta ostrzegająca o potencjalnym zagrożeniu i jest on ustawiony w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.
16. Produkt wieloelementowy - zachować ostrożność podczas montażu oraz użytkowania.
17. Produkt zawierający małe elementy.