



MIMAL



Rok założenia 1993

ISO 9001:2015

LISTWA WIBRACYJNA - LW1, LW2



LISTWA WIBRACYJNA PRZEZNACZONA JEST DO ZAGĘSZCZANIA I WYGŁADZANIA POWIERZCHNI BETONOWEJ. DZIĘKI ZASTOSOWANIU GRUBEGO ALUMINIUM, ZAOKRĄGLENIU KRAWĘDZI I DŁUGIEJ RĘKOJEŚCI OSIĄGA SIĘ ZNAKOMITE PARAMETRY GŁADKOŚCI POWIERZCHNI BETONU. ZASTOSOWANIE SPECJALNEJ KONSTRUKCJI ZAPEWNIĄ ERGONOMIĘ PRACY I ZWIĘKSZĄ TRWAŁOŚĆ URZĄDZENIA. BRAK BEZPOŚREDNIEGO DOSTĘPU DO CZĘŚCI WIRUJĄCYCH ZWIĘKSZA BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA WYROBU I PO ZAKOŃCZENIU PRACY UMOŻLIWIA NA JEGO DOKŁADNE OCZYSZCZENIE.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
MIMAL Krystyna Fludra
ul. B. Krzywoustego 1
84-300 Łęborg

Tel. (+48) 59 86 31 073
Fax (+48) 59 86 32 064
e-mail: biuro@mimal.pl
www.mimal.pl

NIP 841-128-11-92
REGON 366704878
Konto – GETIN NOBLE BANK
62 1560 0013 2360 3260 4000 0001

Bezpieczeństwo:

Listwa jest zaprojektowana do specjalistycznego zastosowania. W celu prawidłowego użytkowania, proszę zwrócić uwagę na następujące elementy.

- Materiał z którego jest wykonana - metal, guma
- Szerokość robocza: 1,5 m - Listwa wibracyjna - LW1; 2 m - Listwa wibracyjna - LW2.
- Waga: 17 kg - Listwa wibracyjna - LW1; 21 kg - Listwa wibracyjna - LW2.
- Wymiary w stanie złożonym: - 200 x 50 x 40 mm
- Numer PKWiU - 28.24.12.0
- Należy dokładnie sprawdzić listwę przed jej użytkowaniem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości i uszkodzeń fizycznych, należy zaprzestać jej użytkowania.
- Używając narzędzia należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi:

- Obsługa listwy wibracyjnej odbywa się przez jedną osobę.
- Przymocować do listwy wibracyjnej dołączoną rękojeść.
- Dokonać czynności przygotowawczych przed uruchomieniem silnika - zgodnie z załączoną Dokumentacją Techniczno-Ruchową (DTR).
- Umieścić listwę wibracyjną na zagęszczanej powierzchni i uruchomić silnik listwy wibracyjnej.
- Trzymając listwę za jej rękojeść, przesuwając (ciągnąc za sobą) ją płynnie po zagęszczanej powierzchni w celu odpowiedniego wyprofilowania podłoża.

Ograniczona odpowiedzialność:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprawidłowe użytkowanie listwy lub nie zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Informacja ogólna:

Wszystkie informacje zawarte w instrukcji, bazują na danych dostępnych w dniu druku. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu.

Części zamienne:

W celu nabycia części zamiennych, należy kontaktować się z dostawcą.

Pakowanie:

Listwa jest zapakowana w materiały zabezpieczające na czas transportu.

Ilość towaru w opakowaniu - 1 szt.