



Taśma uszczelniająca samoklejąca



Samoprzylepna, elastyczna, wytrzymała na zrywanie, nieprzepuszczająca wody, systemowa taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego do uszczelniania złączy i szczelin dylatacyjnych, stosowana jako element systemu uszczelnień zespolonych Sopro.

- Optymalna przyczepność
- Wodoszczelna
- Samoprzylepna
- Odporna na działanie alkaliów
- Stosowana w systemie z uszczelnieniami zespolonymi Sopro pod okładziny ceramiczne
- W pomieszczeniach i na zewnątrz

Zastosowania	Do niezawodnego, elastycznego i wodoszczelnego przekrywania szczelin dylatacyjnych i naroży w systemie z uszczelnieniami zespolonymi Sopro pod okładziny ceramiczne. W systemie z płynnymi materiałami uszczelniającymi.
Zalecane podłoża	Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych odpowiednich materiałów uszczelniających Sopro.
Odporność termiczna	Od -35°C do +80°C.
Grubość	Ok. 0,8 mm
Kolor	Szary
Skład materiału	Polipropylenowa flizelina z samoprzylepną warstwą kauczuku butylowego
Temperatura stosowania	Od +5°C do +30°C
Składowanie	W suchym miejscu 12 miesięcy od daty produkcji; chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i innymi źródłami ciepła.
Opakowania	Rolka (szerokość 100 mm) 30 m Rolka (szerokość 100 mm) 5 m Rolka (szerokość 150 mm) 30 m
Właściwości	Samoprzylepna, trwale elastyczna i odporna na proces starzenia taśma uszczelniająca z kauczuku butylowego, z jednej strony pokryta polipropylenową flizeliną, z drugiej warstwą papieru zabezpieczającego warstwę butylu.
Jakość	Wysokie parametry produktu potwierdzone badaniami każdej wyprodukowanej partii.

Przygotowanie podłoża	Podłoże należy przygotować zgodnie z zasadami techniki budowlanej. Musi być równe, czyste, trwałe, nośne, odporne na odkształcenia i pozbawione warstw zmniejszających przyczepność.
Gruntowanie	Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych odpowiednich materiałów gruntujących Sopro.
Sposób użycia	Zastosowanie z płynnymi materiałami uszczelniającymi: Samoprzylepną taśmę Sopro FDB 524 nakleić na nośne i odpowiednio przygotowane podłoże i docisnąć. W obszarze naroży taśmę ukształtować pod kątem prostym. Następnie gładką stroną pacy lub wałkiem do malowania wygładzić tak, aby usunąć pęcherzyki powietrza. Bezpośrednio po wklejeniu taśmy, jej powierzchnię pokryć odpowiednim uszczelnieniem zespolonym. Połączenie odcinków taśmy powinno nastąpić z co najmniej 5 cm zakładem. Przy nanoszeniu uszczelnień w postaci płynnej na powierzchnię taśmy zastosować dwie warstwy materiału w odpowiedniej grubości. Uwaga: szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych stosowanych materiałów uszczelniających, dostępnych na www.sopro.pl. Przy obróbce prosimy o przestrzeganie odpowiednich zapisów.
Wskazówki BHP	Produkt nie jest uważany za niebezpieczny zgodnie z Rozporządzeniem WE nr 1272/2008 (CLP). Podczas pracy z materiałami budowlanymi/chemikaliami należy przestrzegać ogólnie przyjętych środków ostrożności.