

Chwytnik wzdużny - CHW

Służy do ręcznego i mechanicznego przenoszenia krawężników, chwytając krawężnik od czoła. W celu ułatwienia transportu i przechowywania, chwytak został wyposażony w demontowane rączki. Dodatkowe „ucho” w centralnej części chwytaka umożliwia montaż na większości maszyn z funkcją podnoszenia.

DANE TECHNICZNE	
Zakres regulacji rozstawu	600/750/800/1000 [mm]
Waga	9,5 [kg]
Udźwig	130 [kg]