

INSTRUKCJA OBSŁUGI

KUCHENEK GAZOWYCH

NA GAZ LPG



MASTER



UWAGA!

WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU DOMOWEGO!

CE¹⁸
1312

Dziękujemy Państwu za wybór produktu naszej firmy. Produkt został zaprojektowany z największą dbałością, wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów i poddany kontroli jakości oraz bezpieczeństwa użytkowania, tak aby spełniał wszystkie Państwa oczekiwania w zakresie przygotowywania ulubionych potraw. Przed pierwszym użyciem urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją i zaleceniami, które pozwolą na optymalne użytkowanie produktu.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM KUCHENKI

Reduktor i wąż: kuchenka nie posiada w zestawie reduktora i węża. Kuchenka wymaga reduktora wyregulowanego na ciśnienie 37mbar i węża. Zapytaj swojego dostawcę gazu.

NIGDY NIE PODŁĄCZAJ KUCHENKI BEZPOŚREDNIO DO BUTLI Z GAZEM, BEZ UŻYCIA REDUKTORA I WĘŻA.

Podłączenie do gazu: Podłączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami na terenie Rzeczypospolitej. Urządzenie zostało przetestowane pod kątem pracy z typem gazu wskazanym na jego tabliczce znamionowej.

Podłączenie kuchenki do gazu za pomocą wskazanego węża musi wykonać osoba posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Nie rób tego samemu. Przyłączenie węża należy zabezpieczyć za pomocą opaski zaciskowej. Wąż nie powinien być za długi, ani za krótki, bo to może spowodować nieszczelność i wyciek gazu.

Jeśli zostanie stwierdzony wyciek gazu prosimy zlecić sprawdzenie urządzenia wyspecjalizowanemu serwisantowi.

Dzieci, inwalidzi oraz osoby starsze powinny korzystać z urządzenia wyłącznie w obecności opiekunów.

WENTYLACJA

Kuchenka nie jest wyposażona w instalację odprowadzającą spaliny. Kuchenkę należy zainstalować w pomieszczeniu zapewniającym odpowiednią cyrkulację powietrza zgodnie z obowiązującymi przepisami. Ilość powietrza niezbędna do spalania to ok. 2 m³ na każdy kW mocy. Tabela mocy palników przedstawiona jest poniżej.

RODZAJ GAZU I CIŚNIENIE

MODEL	G30-30 mbar	G30-37 mbar	G30-50 mbar	G31-37 mbar
PALNIK MAŁY	0,90 kW 66 g/h	1,00 kW 73 g/h	0,90 kW 66 g/h	0,90 kW 66 g/h
PALNIK ŚREDNI	1,60 kW 117 g/h	1,60 kW 117 g/h	1,60 kW 117 g/h	1,60 kW 117 g/h
PALNIK DUŻY	2,30 kW 168 g/h	2,30 kW 168 g/h	2,30 kW 168 g/h	2,30 kW 168 g/h

Palniki: Aby zapalić gaz w palniku, należy zbliżyć źródło ognia do otworów w górnej części palnika, wcisnąć pokrętło właściwego palnika i delikatnie przekręcić w lewo do oporu.

Pokrętła kuchenki posiadają 3 oznaczone pozycje.

WYŁ.						
MAX						
MIN						
* Zapłon elektryczny						
						2 HOTPLATE 220-240 V 50-60 Hz, 145 mm - 1000 W



ŹŁE

NACZYNIĘ MUSI BYĆ DOPASOWANE DO ŚREDNICY PALNIKA

Uwaga: Przed czyszczeniem lub konserwacją urządzenia należy odłączyć dopływ gazu do urządzenia.

Palniki, płytę kuchenki i pokrywę (jeśli jest na wyposażeniu) należy regularnie czyścić, aby uniknąć plam tłuszczu, który może się spalać podczas pracy kuchenki, wydzielając dym i nieprzyjemny zapach.

Należy sprawdzić, czy części demontowalne zostały po czyszczeniu zamontowane w sposób prawidłowy. Kuchenki nie wolno czyścić metalowymi przedmiotami (np. nożem), środkami do szorowania, gąbkami ściernymi ani produktami na bazie kwasów lub chloru.

W przypadku niedostępności odpowiednich środków czyszczących kuchenkę należy myć miękką ściereczką nasączoną wodą z dodatkiem mydła. Po umyciu wszystkie elementy kuchenki należy dokładnie opłukać i wytrzeć do sucha.



NERGIS SP. Z O.O. S.K.A.
al. KEN 18/4B
02-797 Warszawa
serwis@nergis.pl
www.nergis.pl

**GWARANT**

NERGIS SP. Z O.O.

S.K.A.

al. KEN 184B

02-797 Warszawa

serwis@nergis.pl

www.nergis.pl

Pieczęć i podpis sprzedawcy

KARTA GWARANCYJNA

MODEL URZĄDZENIA:

NUMER FAKTURY:

DATA SPRZEDAŻY:

WARUNKI GWARANCJI

1. Gwarancja dotyczy wad fabrycznych produktu (tzw. wad powstałych z przyczyn tkwiących w produkcie). Zasięg ochrony gwarancyjnej obejmuje obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu i wynosi 24 miesiące.
3. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest dowód zakupu oraz karta gwarancyjna, która powinna być prawidłowo wypełniona. Powinna posiadać pieczęć punktu sprzedaży, datę sprzedaży, podpis Klienta.
4. Termin rozpatrzenia reklamacji obowiązuje od momentu przesłania kompletu potrzebnych dokumentów. W przypadku szczególnej potrzeby gwarant może zażądać uzupełnienia dokumentacji o zdjęcia.
5. Klient zobowiązany jest zapewnić swobodny dostęp do produktu.
6. W przypadku wykrycia wady produktu przed lub po jego zamontowaniu należy odpowiednio przerwać montaż bądź użytkowanie oraz zgłosić usterkę do Serwisu.
7. Kompletność i jakość towaru należy sprawdzić bezpośrednio w dniu zakupu. W przypadku nie spełnienia tego warunku reklamacje z tytułu braków i uszkodzeń mechanicznych mogą zostać nieuznane.
8. Termin usunięcia wady może być wydłużony o czas potrzebny do importu części zamiennych.
9. W okresie gwarancji klient ma prawo do wymiany produktu na nowy lub zwrotu pieniędzy gdy:
 - ujawnionej wady nie można usunąć;
 - w okresie trwania gwarancji dokonano 5 napraw tego samego podzespołu, a naprawiany produkt nadal wykazuje wady uniemożliwiające jego stosowanie zgodnie z przeznaczeniem.
10. Roszczenia z tytułu gwarancji nie będą uwzględniane w przypadku:
 - uszkodzeń mechanicznych np. uderzenia, obicia, zarysowania;
 - nieprzestrzegania zasad montażu, obsługi, eksploatacji i konserwacji zawartych w instrukcjach;
 - dokonywania przeróbek lub napraw przez osoby nieupoważnione;
 - następstw naturalnego zużycia się elementów podczas normalnej eksploatacji.
- elementy mechaniczne ulegające naturalnemu zużyciu i części, które zgodnie z instrukcją eksploatacji muszą być poddawane konserwacji są objęte gwarancją tylko wtedy, gdy odpowiednie czynności konserwacyjne zostały wykonane.
11. Gwarant zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie oczekiwania, których ten produkt nie spełnia oraz za deklaracje osób trzecich.
12. Gwarant nie ponosi kosztów demontażu lub uszkodzenia elementów utrudniających dostęp do wyrobów ani kosztów przywrócenia tych elementów do stanu początkowego po naprawie gwarancyjnej.
13. Gwarancja nie obejmuje: wyrobów używanych (z ekspozycji), części i elementów, które mogły być wadliwe z powodu zaniedbania lub nieodpowiedniego użytkowania.
14. Duplikaty karty gwarancyjnej będą wydawane na pisemną prośbę Klienta.
15. Niniejsza karta gwarancyjna na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z rękojmi.

AKCEPTUJĘ WARUNKI POWYŻSZEJ GWARANCJI:.....
(Podpis klienta)