

**Nazwa produktu:** Szczypce do grilla z drewnianymi rączkami

**Przeznaczenie:** akcesoria do grillowania i kuchni

---

## Opis i zastosowanie

**Szczypce kuchenne i grillowe** to praktyczne narzędzie przydatne zarówno podczas grillowania, jak i gotowania w kuchni. Dzięki **stalowej konstrukcji i drewnianym rączkom**, zapewniają bezpieczne i wygodne użytkowanie nawet w wysokiej temperaturze. Doskonale nadają się do obracania, przenoszenia i serwowania gorących potraw. Uchwyt do zawieszenia ułatwia przechowywanie.

---

## Główne cechy produktu

- **Uniwersalne szczypce kuchenne i grillowe**
  - **Drewniane rączki** zwiększające komfort użytkowania i chroniące przed wysoką temperaturą
  - **Wykonanie ze stali nierdzewnej** zapewnia trwałość i odporność na korozję
  - **Długość 38 cm** – idealna do bezpiecznego grillowania
  - **Uchwyt do zawieszenia** – wygodne przechowywanie
- 

## Ostrzeżenia i zasady bezpieczeństwa

- Produkt nie jest zabawką – nieodpowiedni dla dzieci poniżej 3. roku życia
  - Nie pozostawiać bez nadzoru w pobliżu źródeł ognia
  - Nie używać do podnoszenia bardzo ciężkich lub ostrych przedmiotów
  - Drewniane elementy nie powinny być moczone przez dłuższy czas
- 

## Instrukcje montażu

Produkt nie wymaga montażu.

### Sposób użycia:

1. Użyj szczypiec do obracania lub serwowania gorących potraw
  2. Po użyciu zawieś w przewiewnym miejscu do osuszenia
- 

## Czyszczenie i konserwacja

- Czyścić ręcznie, unikając długiego moczenia drewnianych uchwytów
  - Nie używać agresywnych detergentów ani ostrych narzędzi czyszczących
  - Przechowywać w suchym miejscu
  - Przed schowaniem dokładnie osuszyć
- 

## **Warunki przechowywania**

- Przechowywać w suchym, zacienionym miejscu
  - Unikać długotrwałego narażenia na wilgoć, aby zachować trwałość drewnianych rączek
  - Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych
- 

## **Informacje dodatkowe**

- **Długość:** 38 cm
- **Kolor:** Srebrny
- **Materiał:** Stal nierdzewna, drewno
- **Waga:** 3,5 kg