

GALICJA

CZAJNIK ELEKT.NDZ 1,8L OLIVIER 44503

INSTRUKCJA OBSŁUGI



Specyfikacja techniczna

Moc	1500W
Zasilanie	220-230V/50-60Hz
Pojemność	1,8L

Budowa czajnika



1. Obudowa czajnika
2. Zamek pokrywy
3. Pokrywka
4. Włącznik / wyłącznik
5. Uchwyt
6. Lampka kontrolna
7. Podstawa

Dziękujemy za zakup czajnika marki Galicja!
Niniejsza instrukcja zawiera potrzebne informacje, które zapewnią optymalną pracę urządzenia przez długi czas.

Informacje ogólne

1. Przed pierwszym użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi i postępować zgodnie ze wskazówkami w niej zawartymi. Zachować instrukcję na przyszłość ze względu na informacje w niej zawarte.
2. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem lub jego niewłaściwą obsługą.
3. Czajnik służy wyłącznie do użytku domowego
4. Czajnik przeznaczony jest do gotowania czystej wody.
5. Czajnik należy podłączać wyłącznie do gniazdka 220-230V/50-60Hz

Bezpieczeństwo użytkowania i ostrzeżenia

1. Zawsze należy wyciągnąć wtyczkę z gniazdka jeżeli urządzenie nie jest używane, jeżeli czyszcimy urządzenie, lub gdy nastąpi zakłócenie jego pracy.
2. Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem. Nie dopuszczać dzieci ani osoby niezaznajomione z urządzeniem do jego użytkowania.
3. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych, osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli odbywa się to pod nadzorem i zostały udzielone wskazówki na temat bezpiecznego użytkowania sprzętu, tak by zagrożenia z tym związane były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
4. Regularnie sprawdzać urządzenie i kabel zasilający czy nie ma uszkodzeń. Nie wolno używać urządzenia jeżeli zostały stwierdzone jakiegokolwiek uszkodzenia lub jeżeli urządzenie pracuje nieprawidłowo.
5. Nie naprawiać urządzenia samodzielnie. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe.
6. Uszkodzony kabel zasilający powinien być wymieniony na kabel o tej samej jakości przez producenta lub specjalistyczny zakład naprawczy.
7. Nie używać urządzenia na zewnątrz pomieszczeń. Nie zanurzać kabla, wtyczki lub całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce) ani używać w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności.
8. Nie dotykać urządzenia mokrymi lub wilgotnymi rękami.
9. Nie dotykać obudowy czajnika w trakcie ani przez pewien czas po użyciu czajnika, ani przez pewien czas po użyciu, gdyż nagrzewa się do wysokiej temperatury. Czajnik podnosić za uchwyt.
10. W czasie użytkowania nigdy nie zostawiać włączonego urządzenia bez opieki.
11. Urządzenie ustawić na płaskiej stabilnej powierzchni z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych.
12. Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.
13. Nie włączać czajnika poniżej poziomu MIN lub bez wody gdyż może to spowodować jego uszkodzenie.

14. Nie napełniać czajnika powyżej poziomu MAX w przeciwnym przypadku może z niego wyciekać wrząca woda powodując oparzenia. Nie otwierać pokrywki podczas wrzenia wody lub tuż po zagotowaniu gdyż para wodna może spowodować oparzenia.
15. Czajnik używać wyłącznie z załączoną podstawą.
16. Nie używać czajnika otwartą pokrywą ponieważ nie zadziała wyłącznik automatyczny

Użytkowanie czajnika

1. Przed pierwszym użyciem czajnika usunąć wszystkie elementy opakowania i naklejki z jego powierzchni.
2. Ustawić czajnik na stabilnej płaskiej powierzchni z dala od źródeł ciepła.
3. Włączyć wtyczkę przewodu zasilającego do gniazdka 220-230V/50-60Hz.
4. Oplukać wnętrze czajnika i napełnić go wodą do poziomu MAX. Zagotować, a następnie wyłączyć i opłukać ponownie wnętrze.
5. Aby usunąć ewentualny fabryczny zapach należy jeszcze kilkakrotnie powtórzyć powyższą czynność.
6. Czajnik napełniać wodą powyżej poziomu MIN, a poniżej poziomu MAX.
7. Czajnik uruchamia się przez naciśnięcie przycisku w uchwycie czajnika.
8. Po zagotowaniu czajnik wyłączy się automatycznie.
9. Przed zdjęciem czajnika z podstawy sprawdzić czy został wyłączony.
10. Podczas gotowania pokrywa czajnika musi być zamknięta. W przeciwnym wypadku nie zadziała wyłącznik automatyczny.
11. Ponowne włączenie czajnika może nastąpić po około 2 minutach od poprzedniego użycia.
12. Włączenie czajnika pustego lub ze zbyt małą ilością wody spowoduje jego automatycznie wyłączenie. Należy wówczas odczekać kilkanaście minut do ostygnięcia. Następnie nalać odpowiednią ilość wody i ponownie włączyć czajnik.
13. Nie pozostawiać włączonego czajnika bez nadzoru
14. Czajnik nie służy do przechowywania wody ani innych płynów. Po zagotowaniu przelać ją do innego naczynia.
15. Przed każdym użyciem napełnić czajnik świeżą wodą.

Czyszczenie i konserwacja

1. Przed czyszczeniem czajnika zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazda sieciowego.
2. Obudowę czajnika można czyścić przecierając ją wilgotną ściereką używając łagodnych środków myjących.
3. W zależności od poziomu twardości wody na elemencie grzejnym może osadzać się kamień wapienny. Mimo, że jest on nieszkodliwy dla zdrowia może negatywnie wpływać na funkcjonowanie czajnika.
4. Regularnie odkamieniać czajnik za pomocą środków do tego przeznaczonych. Po odkamienieniu dokładnie wypłukać czajnik. Czynność ta nie podlega usłudze gwarancyjnej.
5. Używanie czajnika z zakamienioną grzałką doprowadzi do uszkodzenia czajnika i utratę gwarancji.
6. Nie myć czajnika pod bieżącą wodą ani nie zanurzać w wodzie.

7. Podstawę można czyścić suchą ścierką.
8. Przed włączeniem upewnić się, że obudowa czajnika i podstawa są suche.

Gwarancja

Produkt objęty jest 24 miesięczną gwarancją, która liczona jest od daty zakupu. W przypadku zakupu produktu przez przedsiębiorcę okres gwarancji wynosi 12 miesięcy. Reklamację należy składać w punkcie zakupu z dowodem zakupu produktu.

Reklamowany sprzęt należy dostarczyć do punktu zakupu kompletny i zabezpieczony na czas transportu.

Czynności związane z odkamienianiem, czyszczeniem, konserwacją urządzenia oraz jego części, akcesoria ulegające normalnemu zużyciu przy normalnym użytkowaniu nie są objęte gwarancją.

Gwarancja nie obejmuje również mechanicznych uszkodzeń sprzętu, wad wynikłych na skutek użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją obsługi, niewłaściwego przechowywania lub eksploatacji, ingerencji nieautoryzowanego serwisu, używania nieoryginalnych części i akcesoriów, samowolnych napraw lub przeróbek, a także elementów eksploatacyjnych w tym np. żarówki, sieciowe sznury przyłącznie.

Ochrona środowiska

Dbaj o czystość i środowisko. Zalecamy segregację odpadów opakowaniowych.



Oznaczenie przekreślonego kosza informuje o konieczności selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Wyrobów tak oznaczonych nie można wyrzucać ze zwykłymi odpadami komunalnymi. Wyroby te mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego dlatego wymagają specjalnej formy przetwarzania recyklingu, odzysku i utylizacji. Zużyty sprzęt może również zostać oddany sprzedającemu przy zakupie nowego wyrobu.

Zgodność z dyrektywami UE

Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektywy 2014/30/EC dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń (EMC) oraz wymaganiami dyrektywy 2014/35/EC dotyczącej bezpieczeństwa użytkowania urządzeń zasilanych niskim napięciem (LVD).

Do urządzenia została wystawiona deklaracja zgodności oraz zostało ono oznakowane znakiem graficznym.



Producent

Galicja sp. z o.o.
ul. Galicyjska 7 39-207
Brzeźnica, Polska
Tel. 14 6818 818
biuro2galicja.com.pl
www.galicja.com.pl

Wersja 1_2025

Deklaracja zgodności

Producent:

Galicja sp. z o.o.
ul. Galicyjska 7
39-207 Brzeźnica, Polska

Rodzaj produktu: Czajnik elektryczny**Marka:** Galicja**Model:** GMA

Niniejszym z pełną odpowiedzialnością deklarujemy, że w/w produkt spełnia wymagania zawarte w rozporządzeniach i wymagania zasadnicze następujących dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady wraz z późniejszymi zmianami:

LVD – 2014/35/EU;**EMC** – 2014/30/EU;**RoHS** – 2011/65/EU Annex II, 2015/863, (UE) 2017/2102;**ERP** – (EC) 1275/2008, (EC) No. 801/2013, (EU) 2023/826, (UE) 2017/2102;**LFGB** – Regulation (EC) No 1935/2004, Regulation (EU) No 10/2011,
poprzez zgodność z następującymi normami:

EN 55014-1:2017 + A11, EN IEC 55014-1:2021;

EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008 , EN 55014-2:2015, EN IEC 55014-2:2021;

EN 61000-3-2:2019 + A1:2014;

EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021;

EN 60335-1:2012 + A11, A13, A1, A14, A2, A15, A16:2023;

EN 60335-2-15:2016 + A11, A12, A1, A2;

EN 62233:2008;

EN 50564:2011;

EN 62321-1:2013.

Kraj pochodzenia: Chiny

Brzeźnica, 2025-10-01

Podpis

**Galicja Sp. z o.o.**39-207 Brzeźnica
ul. Galicyjska 742-202 Częstochowa
ul. Koksowa 864-500 Szamotuły
ul. Wojska Polskiego 15

☎ 0 14 681 88 18

☎ 0 34 365 74 80

☎ 0 61 292 34 04

PEKAO SA O/Debica 89 1240 4764 1111 0000 4864 1166

NIP: 872-21 -52 -522 REGON: 691691523
KRS: 0000134836 Sąd rejonowy w Rzeszowie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Kapitał zakładowy: 3 113 000,00 PLN
Numer rejestrowy BDO:000021459 biuro@galicja.com.pl galicja.com.pl
alsea.pl
verdenia.pl