



MIMAL



Rok założenia 1993

ISO 9001:2015

CHWYTAK POPRZECZNY – CHP



SŁUŻY DO PRZENOSZENIA I USTAWIANIA KRAWĘŻNIKÓW ORAZ INNYCH ELEMENTÓW BETONOWYCH, CHWYTAJĄC JE W POPRZEK. SZCZĘKI Z GUMOWYMI ELEMENTAMI ZAPEWNIĄ SKUTECZNY UCHWYT PRZENOSZONYCH ELEMENTÓW. CHWYTAK POPRZECZNY ZOSTAŁ WYPOSAŻONY W DEMONTOWALNE RĄCZKI, W CELU UŁATWIENIA TRANSPORTU I PRZECHOWYWANIA.

Bezpieczeństwo:

Chwytnak jest zaprojektowany do specjalistycznego zastosowania. W celu prawidłowego użytkowania, proszę zwrócić uwagę na następujące elementy.

- Materiał z którego jest wykonany - metal/guma
- Regulowany rozstaw ramion od 0 do 143 mm

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Usługowe
MIMAL Krystyna Fludra
ul. B. Krzywoustego 1
84-300 Łęborg

Tel. (+48) 59 86 31 073
Fax (+48) 59 86 32 064
e-mail: biuro@mimal.pl
www.mimal.pl

NIP 841-128-11-92
REGON 366704878
Konto – GETIN NOBLE BANK
62 1560 0013 2360 3260 4000 0001

- Udźwig - 130 kg
- Waga - 7,5 kg
- Wymiary w stanie rozłożonym - 760 x 250 x 270 mm
- Numer PKWiU - 28.22.18.0
- Należy dokładnie sprawdzić chwytak przed jego użytkowaniem. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości i uszkodzeń fizycznych, należy zaprzestać jego użytkowania.
- Nigdy nie należy przy używaniu chwytaka przekraczać dopuszczalnej jego nośności
- Nie należy używać chwytaka w przypadkach, kiedy powierzchnie podnoszonego przedmiotu są zanieczyszczone (śliskie, zanieczyszczone smarami lub np. oblodzone).
- Używając chwytaka należy przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

Instrukcja obsługi:

- Obsługa urządzenia odbywa się przez dwie osoby.
- Chwytak należy umieścić na podnoszonym przedmiocie (zgodnie ze zdjęciem) w połowie jego długości.
- Samozacisk szczęk chwytaka następuje podczas jednoczesnego ruchu do góry uchwyty chwytaka.
- Zwolnienie samozacisku następuje przez opuszczenie na stabilne podłoże podnoszonego przedmiotu.

Ograniczona odpowiedzialność:

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone poprzez nieprawidłowe użytkowanie chwytaka lub nie zapoznanie się z instrukcją obsługi.

Informacja ogólna:

Wszystkie informacje zawarte w instrukcji, bazują na danych dostępnych w dniu druku. Firma zastrzega sobie prawo do modyfikacji produktu.

Części zamienne:

W celu nabycia części zamiennych, należy kontaktować się z dostawcą.

Pakowanie:

Chwytak poprzeczny jest zapakowany w materiały zabezpieczające na czas transportu.

Ilość towaru w opakowaniu - 1 szt.