

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA PRODUKTU

1. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek uszkodzeń produkt należy wymienić na pozbawiony wad.
2. Produkt ustawiać na płaskiej stabilnej powierzchni.
3. Produkt zawiera składniki pochodzenia naturalnego. Jest podatny na odbarwienia. Nie należy wystawiać go na długotrwałą ekspozycję słoneczną (dotyczy linii wood i coffee).
4. Produkt nie jest przeznaczony do kontaktu z produktami spożywczymi.
5. Produkt służy wyłącznie do hodowli roślin.
6. Produkt należy regularnie czyścić. W tym celu należy używać czystej bieżącej wody o temperaturze 20÷40°C z łagodnym detergentem.
7. Do czyszczenia nie używać szczotek z twardym włosiem lub ostrych gąbek, które mogą uszkodzić powierzchnię produktu.
8. Kontrolować i usuwać nadmiar wody zgromadzony w korpusie produktu (dotyczy ostonek i wazonów).
9. Dopasować wielkość rośliny do wielkości produktu.
10. Unikać kontaktu z otwartym ogniem lub bezpośrednim źródłem ciepła.
11. Jeżeli w produkcie znajdują się rośliny lub kwiaty trujące, upewnij się, że jest na nim umieszczona odpowiednia etykieta ostrzegająca o potencjalnym zagrożeniu i jest on ustawiony w miejscu niedostępnym dla dzieci i zwierząt.