



III




PL Podczas pierwszego uruchomienia przefiltrowanej wody należy przepłukać filtr przez około 5 minut.

EN When using filtered water for the first time, rinse the filter for approximately 5 minutes


BATERIA WANNOWA WOLNOSTOJĄCA / FREE-STANDING BATH MIXER




KOREK Z CIĘGNAMI / PLUG WITH STRINGS




BATERIA UMYWALKOWA, ZLEWOZMYWAKOWA / WASHBASIN, SINK MIXER




WYCIĄGANA WYLEWKA / PULL-OUT SPOUT




BATERIA BEZDOTYKOWA / CONTACTLESS MIXER





BATERIA 3-OTWOROWA—SZYBKI MONTAŻ / 3-HOLE MIXER—QUICK INSTALLATION




BATERIA 3-OTWOROWA—NA ŚRUBĘ / 3-HOLE MIXER—ON BOLT



BATERIA NATRYSKOWA, WANNOWA / SHOWER, BATH MIXER




BATERIA TERMOSTATYCZNA / THERMOSTATIC MIXER




**BATERIA PODTYNKOWA 1-FUNKCYJNA /
1-FUNCTION IN-WALL MIXER**


1





2








3




BATERIA PODTYNKOWA 2-FUNKCYJNA / 2-FUNCTION IN-WALL MIXER


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
													
X1	X1	X1	X3	X1	X1	X1	X1	X1	X2	X1	X1	X1	X1




BATERIA PODTYNKOWA BIDETOWA / IN-WALL BIDET MIXER




1		X1
2		Φ 8 X2
3		Φ 4 X2
4		X1
5		X1
6		X1
7		X1
8		X1
9		X2
10		X1
11		X1
12		X1
13		X1
14		X1
15		X1
16		X2
17		X1



CZYSZCZENIE PERLATORA W ZAKRZYWIONEJ WYLEWCE / CLEANING THE AERATOR IN A CURVED SPOUT



BATERIA PODTYNKOWA UMYWALKOWA / IN-WALL WASHBASIN MIXER



Aktualizacja: 11.02.2025