



Instrukcja obsługi



Pilarka łańcuchowa
RN-23340

Spis treści

<i>Deklaracja zgodności</i>	3
<i>Wprowadzenie</i>	4
<i>Bezpieczeństwo</i>	4
<i>Specyfikacja</i>	6
<i>Budowa</i>	7
<i>Montaż</i>	8
<i>Regulacja łańcucha</i>	11
<i>Praca z pilarką</i>	11
<i>Akumulator</i>	12
<i>Czyszczenie</i>	13
<i>Neutralizacja</i>	13

CE - Deklaracja zgodności

Nazwa: RINO Pilarka łańcuchowa
Typ: Pilarka łańcuchowa RN-23340

Nr zamówienia: YS240423
Symbol fabryki: BS8022
Zastosowanie: Przerzynanie, wycinanie, cięcie materiałów organicznych.

Producent: AMR IMPEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Powyższy wyrób spełnia 2006/42/WE
wszystkie wymagania 2011/65/UE
dyrektyw wspólnotowych: 2014/30/UE

Imię i Nazwisko: Marcin Płatek
Adres: ul. Gen. Mieczysława Boruty-Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biała

Podpis osoby
upoważnionej: Płatek Marcin

Wprowadzenie

Poniżej prezentujemy instrukcję obsługi pilarki łańcuchowej. Zapoznanie się z nią jest konieczne zarówno ze względów praktycznych, jak i ze względów bezpieczeństwa. Prosimy zatem o jej dokładne przeczytanie i zastosowanie się do uwag w niej zawartych.

Nasze pilarki są produkowane z największą dbałością o jakość, bezpieczeństwo oraz komfort użytkowania. Cały proces produkcyjny jest zgodny z normami Unii Europejskiej, dotyczącymi tego typu produktów. Największą uwagę przywiązujemy do bezpieczeństwa, dlatego użytkowanie sprzętu w sposób niewłaściwy i niezgodny z jego przeznaczeniem, bez dokładnego zapoznania się z niniejszą instrukcją może doprowadzić do sytuacji wielorako niebezpiecznych.

Bezpieczeństwo



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, maska przeciwpyłowa oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze spinać włosy.



Nie korzystaj z urządzenia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem środków odurzających.



Nie korzystaj z urządzenia na deszczu, ani w wilgotnym środowisku.



Upewnij się, że podczas pracy z narzędziem w pobliżu nie ma dzieci, ani osób nieznajomych z instrukcją.



W trakcie pracy z pilarką uważaj na elementy uziemione.



Zabrania się pracy z urządzeniem w miejscach zagrożonych wybuchem lub pożarem.



Korzystając z urządzenia upewnij się, że stoisz stabilnie, a twoje podłoże jest bezpieczne.



Nie modyfikuj, ani nie naprawiaj pilarki łańcuchowej na własną rękę.



Przed rozpoczęciem pracy upewnij się, że narzędzie jest naładowane.

Specyfikacja

Model	RN-23340
Napięcie pilarki	20 V
Napięcie ładowarki	220-240 V
Typ silnika	bezszcotkowy
Prędkość łańcucha	5 m/s
Rozmiar prowadnicy	6-8 cali
Średnica cięcia	150-200 mm
Typ akumulatora	Li-ion
Pojemność akumulatora	2000 mAh
Czas ładowania akumulatora	2 h
Waga (netto) pilarki	~ 1,2 kg

Budowa



1 Prowadnica.

2 Osłona zabezpieczająca.

3 Mocowanie pokrywy bocznej.

4 Pokrywa boczna.

5 Włacznik.

6 Akumulator.

Montaż


1. Zamontuj łańcuch,

Jak zdjąć łańcuch?


Poluzuj przycisk dociskowy, zdejmij osłonę boczną oraz prowadnicę.

Jak założyć łańcuch?


Zamontuj łańcuch tak, aby ząb łańcucha wsunął się do szczeliny prowadnicy.





2. Zamontuj prowadnicę do wspornika,
otwór na śrubę powinien się zrównać ze słupkiem śruby.



3. Obróć pokrętło znajdujące się na pokrywie bocznej, wyrównaj występ kolumny śruby regulacyjnej prowadnicy z pierwszym otworem, na śrubę




4. Zamontuj pokrywę prowadnicy, wyrównaj wypukłe punkty śrub regulacyjnych na pokrywie z otworami w płycie.




Obróć pokrętło na pokrywie płytki, (w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara), pociągnij łańcuch w dół w momencie obracania pokrętła, po poluzowaniu łańcucha może się odbić.

-
5. Dokręć całość,
używając klucza nasadowego dokręć zewnętrzną nakrętkę sześciokątną, a następnie
wkręć śrubę w otwór osłony prowadnicy.



6. Nasmaruj pilarkę,
odkręć korek wlewu oleju i wlej lubrykant.



Regulacja łańcucha

Aby przeprowadzić regulację łańcucha należy poluzować śrubę pokrywy bocznej, następnie przy pomocy śrubokręta lub innego urządzenia rozpocząć regulację śruby, znajdującej się za prowadnicą.

Kręcąc zgodnie z ruchem wskazówek zegara napinamy łańcuch.

Kręcąc przeciwnie do ruchu wskazówek zegara luzujemy łańcuch.



Jeżeli łańcuch został prawidłowo napięty, można go odciągnąć od prowadnicy na odległość około 3 mm!




Podczas pracy łańcuch może wymagać dodatkowej regulacji, ponieważ nagrzewanie powoduje wydłużanie się elementu!

Praca z pilarką

- Korzystając z urządzenia używaj jednej ręki, upewnij się, że druga znajduje się conajmniej 15 cm od urządzenia oraz nie jest w zasięgu ostrza!
- Aby wydłużyć pracę baterii oraz żywotność pilarki nie przeciążaj maszyny oraz nie tnij gałęzi o średnicy większej niż 130 mm.

Akumulator

- Zanim przystąpisz do montażu akumulatora naładuj go do pełna. Upewnij się, że pilarka jest wyłączona w momencie mocowania baterii.
- Akumulator trzymaj w pomieszczeniu ze stałą temperaturą +10 C do +22 C.
- Kiedy na ładowarce świeci się czerwone światło oznacza to, że akumulator się ładuje. Zielone światło oznacza zakończenie ładowania.



Upewnij się, że pomieszczenie jest suche oraz wolne od wilgoci i pleśni!



Przy dłuższym czasie nie użytkowania akumulatora pamiętaj, aby wcześniej naładować go do pełna oraz opróżnić pojemnik z olejem!

Czyszczenie

- Do czyszczenia obudowy używaj suchych szmatek oraz powietrza.
- Po każdej pracy pamiętaj, aby wyczyścić pilarkę z kurzu oraz innych zanieczyszczeń.
- Do czyszczenia ostrza oraz prowadnicy używaj natłuszczonej szmatki, pomoże to w pozbyciu się opiłków metalu.



*Nie używaj środków zawierających:
amoniak, chlor, czterochlorek węgla,
benzynę, ani żadnych rozpuszczalników!*



*Przy czyszczeniu nie namaczaj urządzenia
wodą, ani innymi cieczami!*

Neutralizacja

Pod żadnym pozorem nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych!

Zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE wszystkie elektronarzędzia oraz sprzęt elektroniczny należy oddać do punktu zbiórki surowców wtórnych. Alternatywnie do tego obowiązku można poddać urządzenie recyklingowi. Właściciel jest zobowiązany do współuczestnictwa w prawidłowej utylizacji urządzenia.



Wyprodukowano dla
TEAMTOOLS sp. z o.o.
ul. Gen. Mieczysława Boruty Spiechowicza 68,
43-300 Bielsko-Biala
NIP: 937-274-89-81
rino@teamtools.pl
+48 731 434 434



MADE IN CHINA