Instrukcja montażu i użytkowania wpustu podwórzowego RUG Self

Instrukcja montażu wpustu RUG Self

1. Przed przystąpieniem do robót ziemnych wybierz sposób podłączenia do kanalizacji z dalszej części niniejszego dokumentu oraz wykonaj kroki tamże opisane.
2. Przygotuj wykop o odpowiednich wymiarach i głębokości. Na dnie wykopu wykonaj betonowy fundament (beton C12/15) o wysokości około 10cm.
3. Ustaw wpust podwórzowy na fundamencie w odpowiedniej pozycji.
4. Podłącz wpust podwórzowy za pomocą rury ø110mm (PVC) do instalacji kanalizacyjnej deszczowej.
5. Zabetonuj boki wpustu na szerokość i wysokość około 10cm z każdej strony betonem C12/15.
6. Włóż kosz osadczy.
7. Załóż ruszt.
8. Wykonaj wierzchnią warstwę nawierzchni w taki sposób, żeby powierzchnia rusztu znajdowała się około 3-5mm poniżej poziomu nawierzchni. To rozwiązanie zapewnia optymalny spływ wody oraz zabezpiecza sam wpust przed uszkodzeniami.
9. Zdejmij ruszt, oczyść kosz osadczy. Na sam koniec zamontuj wszystkie elementy z powrotem we wpuście.

Zasady użytkowania wpustu RUG Self

1. W celu zapewnienia optymalnej pracy wpustu należy regularnie opróżniać kosz osadczy
2. Bezwzględnie należy przestrzegać zasady braku jakiegokolwiek ruchu pojazdów mechanicznych po wpuście. Dopuszczalny jest jedynie ruch pieszy, rowerów lub lekkich wózków inwalidzkich.
3. Wszelkie prace przy wpuście należy wykonywać zgodnie z zasadami BHP.

Instrukcja montażu i użytkowania wpustu podwórzowego RUG Self

Sposób podłączenia odpływu



Wymagane materiały: Do montażu potrzebna jest otwornica Ø 92 mm oraz:



Wariant 1
Rura kielichowa Ø110mm



Wariant 2
Króciec PVC Ø110mm lub bosy koniec rury Ø110mm ze złączem redukcyjnym gumowym Ø110mm/ Ø100mm



Wariant 1

Podłączenie z pomocą rury kielichowej Ø110mm

1



Umieść odpływ podwórkowy jednym z dwóch oznaczeń „IN" skierowanym do góry na stabilnym podłożu.

2



Za pomocą wiertła centrującego ustaw otwornicę w środku otworu.

3



Wywierć otwór pilnując, aby podczas wiercenia korpus wpustu się nie obracał.

4



Wycięty krążek należy wyjmij i zutylizuj w odpowiedni sposób.

5



Umieść kielich rury między pierścieniem środkowym a zewnętrznym, dociskając ją z odpowiednią siłą. W razie potrzeby użyć środka poślizgowego.

6



Nie jest konieczne klejenie ani dodatkowe uszczelnianie.

Wariant 2

Podłączenie z użyciem króćca PVC Ø110mm lub bosego końca rury Ø110mm ze złączem redukcyjnym gumowym Ø110mm/Ø100mm



Wymagane materiały – patrz strona 1

1



Umieścić wpust jednym z dwóch oznaczeń „OUT" skierowanym do góry na stabilnym podłożu.

2



Za pomocą wiertła centrującego ustaw otwornicę w środku otworu.

3



Wywierć otwór pilnując, aby podczas wiercenia korpus wpustu się nie obracał.

4



Wycięty krążek wyjmij i zutylizuj w odpowiedni sposób

5



Nałóż gumowe złącze redukcyjne na wewnętrzny króciec pozostały po wierceniu

6



Wsuń króciec lub bosy koniec rury w złącze i dociśnij tyle ile jest możliwość

7



Zwróć uwagę aby gumowy material złącza po włożeniu rury nie był w żadnym miejscu podwinięty a rura/króciec była solidnie zamocowana