成品尺寸：130*190mm Vo0281 Vo2448说明书 100克铜版纸黑白印刷5张装订 2025.5.29

volteno
LIFE ENERGY

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Wymogi w zakresie informacji dotyczące elektrycznych miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń

Identyfikator(y) modelu: **VO0281/VO2448**

Parametr	Tryby grzania	Wartość	Jedn. miary	Parametr	Jednostka
Moc cieplna				**Sposób dostarczania ciepła wyłącznie w przypadku jednego trybu grzania pomieszczenia bezpośrednio ogrzewanego przez pomieszczenie (tylko) wyłącznie jedna opcja**	
Nominalna moc cieplna	P_{nom}	0,49	kW	Ręczny regulator dopasowania ciepła z wbudowanym termostatem	[N/A]
Minimalna moc cieplna (orientacyjna)	P_{min}	0,49	kW	Ręczny regulator dopasowania ciepła z pomieszczeniem bez termostatu pomieszczenia	[N/A]
Maksymalna moc cieplna	P_{max}	0,49	kW	Zewnętrzna regulator dopasowania ciepła z pomieszczeniem z pomieszczeniem bez termostatu	[N/A]
Zużycie energii elektrycznej w pełnym obciążeniu				Inna opcja regulowania wentylatorem	[N/A]
Pobór mocy pomocniczej (nominalny)	P_{elmax}	0,0	kW	**Rodzaj mocy cieplnej/regulacji temperatury w pomieszczeniu (tylko) wyłącznie jedna opcja**	
Pobór mocy pomocniczej (minimalny)	P_{elmin}	0,0	kW	jednostopniowa moc cieplna bez regulacji temperatury pomieszczenia	[N/A]
W trybie czuwania	P_{SB}	0,0	kW	wielopoziomowa moc cieplna ręczna regulacja temperatury w pomieszczeniu	[N/A]
				z wbudowanym termostatem pomieszczenia	[N/A]
				z tygodniowym programem czasowym	[N/A]
				z dziennym programem czasowym	[N/A]
				z regulacją na otwartym oknie	[N/A]
				z dodatkową regulacją ciepła	[N/A]
				z opcjami zasilania	[N/A]
				z regulacją temperatury pomieszczenia	[N/A]
				z regulacją na odległość	[N/A]
				z adaptacyjną regulacją ciepła	[N/A]
				z ograniczeniem czasu pracy	[N/A]
				z czujnikiem ciepła prowadzenia	[N/A]
Dane kontaktowe	VOLTENO SP.Z O.O. , UL. LEŚNO 49, 06-300 PRZASNYSZ				

PL

OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ

1.Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą pracę obsługą.

2.Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.

3.Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka z uziemieniem 220-240 V ~ 50/60 Hz. W celu zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania do jednego obwodu prądu nie należy równocześnie włączać wielu urządzeń elektrycznych.

4.Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem nie pozwól dzieciom ani osobom nie zapoznanym z urządzeniem użytkować.

5.OSTRZEŻENIE: Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci powyżej 8 roku życia oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby nie posiadające doświadczenia lub znajomości sprzętu, jeśli odbywa się to pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub osoby in udzielone wskazówki na temat bezpiecznego korzystania z urządzenia i mają świadomość niebezpieczeństwa związanego z jego użytkowaniem. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia nie powinna być wykonywana przez dzieci, chyba że są powyżej 8 roku życia i czynności te są wykonywane pod nadzorem.

6.Zawsze po zakończeniu używania, wyjmij wtyczkę z gniazda zasilającego zegarem przestrzymania gniazdka sieci, NIE ciągnąc za sznur sieciowy.

7.Nie zanurzać kabla, wtyczki oraz całego urządzenia w wodzie lub innej cieczy. Nie wystawiać urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, śnieg, etc.) ani nie używać w warunkach potencjalnej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).

8.Do czyszczenia sprzedaży stare przewodzą zasilającego. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, to powinien on być wymieniony przez specjalistyczny zakład naprawczy ze celu uniknięcia zagrożenia.

9.Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub jeśli zostało uszkodzone lub uszkodzone w jakiekolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie odłóż do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie upoważnieni przez producenta serwisanci. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.

10.Nikoby zawsze urządzenie na ciepłą stabilną, równą powierzchnię, z dala od nagrzewających się urządzeń kuchennych jak kuchenka elektryczna, palnik gazowa, itp.

11.Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

12.Przewód zasilania nie może zwisać poza krawędź stołu lub dotykać gorących powierzchni.

13.Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia na gorącej do grzejnika bez nadzoru.

14.Nie wolno używać urządzenia w pobliżu wody np.: pod prysznicem, w wannie and nad umywalką z wodą.

15.Gdy urządzenie jest używane w helenie, po otoczu go wsyłać wtyczkę z gniazdka, gdyż blisko wody istnieje zagrożenie rażeń elektrycznym. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.

16.Nie wolno wkładać palców lub jakichkolwiek przedmiotów przez kratkę wentylacyjną.

17.Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu. Otwory wentylacyjne nie mogą być zakryte przez ręcznik, zasłonę lub inne elementy wyposażenia lub pościel.

18.Zachowaj odległy między urządzeniem a innymi przedmiotami, jak meble, zasłony.

19.Termoventylator został wyposażony w urządzenie zabezpieczające przed przegrzaniem. Automatycznie wyłącza urządzenie w wypadku jego duży temperatury urządzenia (o powodu zatkanych otworów wentylacyjnych, zanieczyszczenia wentylatora). W takim przypadku koniecznie jest odczytanie urządzenia od prądu, odczekania pary minut i usunięcie przyczyny przegrzania.

20.Nie dotykać gorących elementów urządzenia. Nie dotykać urządzenia mokrymi rękami.

21. W przypadku zamoczenia urządzenia lub wpadnięcia jakiegokolwiek przedmiotu przez kratkę wentylacyjną, należy go natychmiast i odłączyć od sieci. Przed ponownym korzystaniem z urządzenia skontaktuj się z serwisem.

22. Nie samodzielnie urządzenia bezpośrednio ponieś gniazdka elektrycznego.

23. Zawsze wyłączaj urządzenia przyciskiem przed odłączeniem go od sieci elektrycznej.

24. Nie używaj tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznica lub basenu

25. Nie używaj tego grzejnika, jeśli został upuszczony.

26. Nie używać, jeśli istnieją widoczne ślady uszkodzenia grzejnika

27. Używaj grzejnika na poziomej i stabilnej powierzchni lub przymocuj go do ściany, jeśli producent przewidział taką możliwość.

OSTRZEŻENIE: Nie używaj tego grzejnika w miejscach pomieszczeniach, w których znajdują się osoby, które nie są w stanie samodzielnie ich opuścić, chyba że zapewniony jest nad nimi stały nadzór.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia, zadławienia lub inne materiały łatwopalne, należy trzymać w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza ogrzewacza.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Upewnij się, że termoventylator nie jest gorący.

2. Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjmij wtyczkę z gniazdka.

3. Utrzymuj otwory wlotowe i wylotowe w czystości. Nie dopuszczaj do osadzania się na nich kurzu. 4. Do czyszczenia obudowy używaj suchej lub lekko wilgotnej ściereczki.

5. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

OPIS URZĄDZENIA
1. Przycisk termostatu
2. Włącznik/wyłącznik mocy grzania
(a) – zimny nadmuch
(b) – 1000W
(c) – 2000W
UŻYTKOWANIE URZĄDZENIA
Termoventylator posiada dwa stopnie mocy grzania.
Pozycja 0 – urządzenie wyłączone

Pozycja I – 1000 W nadmuch nagrzanych powietrzem
Pozycja – 1000 W nadmuch nagrzanych powietrzem
Pozycja II – 2000 W nadmuch gorącym powietrzem
Po włączeniu urządzenia zacznie nagrzewać temperatury grzania za pomocą pokrętła termostatu (1).
Na wyjątek zgrzeszenia urządzenia powinna bezpiecznie, który mogła na na jaki czas wyłączyć. W przypadku przegrzania urządzenia, wyłączy się automatycznie. Po ochłodzeniu ponownie włączy.
Po upływie wspomnianego czasu można kontynuować eksploatację.

Obaj o czystości i środowisku. Zalecamy segregację odpadów poszczególnowanych.

Oznaczenie WEEE oskazuje na konieczność selektywnego zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, wyrzóbże tak samaczynnych nie można wyrzucać do zwykłych śmieci razem z innymi odpadami. Wtrzoby takie mogą być szkodliwe dla środowiska naturalnego i zdrowie ludzkiego, wymagają specjalnej formy przetwarzania, recyklingu, odzysku i zniszczenia.
Zużyty sprzęt może zostać również oddany do sprzedawcy w przypadku zakupu nowego wyrobu. Przed wyrzuceniem wyrobu, który został wyzużyty z eksploatacji , należy skontaktować się ze sprzedawcą, producentem, lub zasięgnąć się do wytycznych organizacji zajmującyh się oczyszczaniem lub ochroną środowiska w Twoim regionie.

Powyższe zasady dotyczą obszaru UE.

WARUNKI GWARANCJI

1. VOLTENO SP.Z.O.O. udziela (imienny) gwarancji co do jakości sprzedanego towaru.
2. Gwarancja zostaje udzielona na okres 24 mcy licząc od daty zakupienia danego towaru, wpisanej na karcie gwarancyjnej.
3. Gwarancja obejmuje wyłącznie usuwanie ewentualnych wad towaru. Gwarancja nie obejmuje wymiany towaru na nowy, ani zwrotu pieniędzy. Producent nie odpowiedzialność, ponosi odpowiedzialność, jedynie w zakresie wymienionym w niniejszej gwarancji. W takim przypadku koniecznie jest odczytanie urządzenia od prądu, odczekania pary minut i usunięcie przyczyny przegrzania.
4. Gwarancja nie obejmuje wadliwego działania spowodowanego przez:
   a. Nieprawidłowy montaż lub montaż niezgodny z przeznaczeniem urządzenia, nie posiadał wyżej wymienionej instrukcji obsługi.
   b. Naprawy dokonywane przez osoby nie posiadające odpowiednich kwalifikacji.
   c. Wypadki, zanieczyszczenia, wilgoć, zbyt duże obciążenie, wpływ czynników natury fizycznej, chemicznej lub atmosferycznej, wpływ zewnętrzny, wpływ zwierząt, wpływ wysokich temperatur, wpływ wilgoci, wpływ wysokich ciśnień, wpływ wysokich napięć, wpływ wysokich prądów, wpływ wysokich częstotliwości, wpływ wysokiej wilgotności, wpływ wysokich temperatur